Indica Vista 1.4 Safire LX





Panoramica dei Controlli



- (1) Pulsante ▲ Rimuove il CD dalla radio.
- (2) Lettore **CD**
- (3) Display
- (4) Pulsante **OK**In modo radio/CD/MP3/USB/iPod: Avvio/cancella funzione scan.
 In menù: Seleziona l'oggetto del menù.
- (5) Pulsante **AUDIO**Richiama menù audio per la regolazione del suono.
- (6) Pulsante **DIS-ESC**Esce dal menù e cambia al display della sorgente audio, seleziona il modo display (es. modo navigare in MP3 nel display MP3).

- (7) Pulsante (pulsante termina chiamata)
 Rifiuta la chiamata in ingresso/chiude la chiamata.
- (8) Interruttore frecce

(9)

In menù e modo radio: Seleziona i sottomenù e gli oggetti / funzioni del menù. Negli altri modi operativi (es. Modo CD o MP3): Seleziona la traccia, il CD e la directory.

Pulsanti alfanumerici

Modo radio (0-9): Seleziona le stazioni memorizzate (pressione breve), memorizza le stazioni (pressione per più di 2 secondi). Nel menù: Inserisce, per esempio, codice PIN, numero di telefono e nome Nel modo $Bluetooth^{@}$: Inserisce, salva e chiama il numero di telefono.

(10) Pulsante **On/Off** / Rotella **Controllo volume**Pressione breve: Accende l'apparecchio. Durante il funzionamento: Silenzia l'apparecchio (Mute).
Pressione lunga: Durante il funzionamento: Spegne l'apparecchio.

Rotazione: Aumenta / diminuisce il volume

- (11) Pulsante (pulsante risposta) Effettua o risponde ad una chiamata.
- (12) Pulsante **SOURCE** Seleziona la sorgente audio.
- (13) Pulsante menù Richiama il menù.

Avvio

Questo capitolo contiene informazioni su come accendere e spegnere l'apparecchio, regolare il volume, eseguire la selezione dei menù e riportare l'apparecchio alle regolazioni di fabbrica. Fornisce inoltre informazioni circa le connessioni ad un dispositivo USB e come inserire correttamente un CD nell'apparecchio.

Accendere / spegnere l'apparecchio

Se l'apparecchio é stato spento con l'interruttore principale del veicolo, verrà nuovamente acceso assieme al veicolo. L'animazione introduttiva si avvia e può essere cancellata con il pulsante **OK** (4). L'apparecchio trasmette la sorgente audio che si stava ascoltando.

Per accendere manualmente l'apparecchio,

Premere il pulsante On/Off (10).

Per spegnere l'apparecchio,

Tenere premuto il pulsante On/Off (10) per circa 2 secondi.

Nota:

Per proteggere la batteria del veicolo, con chiave avviamento estratta, l'apparecchio lasciato acceso si spegne automaticamente dopo un'ora.

Regolare il volume



Pericolo! Volume alto

Un volume eccessivo può danneggiare il Vostro udito e può impedire l'ascolto dei segnali acustici di attenzione!

- L'apparecchio é silenzioso quando si cambia la sorgente audio. Durante questa fase muta, il volume può essere cambiato, ma non é udibile. Non aumentare il volume durante questa fase.
- Regolare sempre l'apparecchio ad un volume moderato.
- > Ruotare il controllo volume (10).

Il volume attuale viene mostrato sul display e usato per tutte le sorgenti audio.

Note:

- Il volume può essere cambiato durante gli annunci di traffico / chiamate telefoniche usando il controllo volume (10) per la durata della chiamata telefonica o dell'annuncio.
- Durante gli annunci di traffico / chiamate telefoniche, si può regolare la distribuzione del volume per le telefonate o gli annunci. Maggiori informazioni si possono trovare nel capitolo "Regolazione del suono".

Silenziare l'apparecchio

> Premere brevemente sul pulsante On/Off (10).

Il display mostra "MUTE".

Per cancellare la funzione "mute",

Premere brevemente di nuovo sul pulsante On/Off (10).
OPPURE:

> Ruotare il controllo volume (10).

Panoramica delle operazioni del menù

Le differenti regolazioni di base dell'apparecchio e le varie funzioni dei differenti modi operativi sono disponibili tramite i seguenti menù:

- Nel menù di Sistema, si possono eseguire le regolazioni base per l'apparecchio (es. luminosità display, volume all'avvio ed il volume per annunci di traffico, chiamate telefoniche ed inoltre tempo per la ricerca e regolazione per il modo AUX).
- Nel menù Audio, si possono eseguire le regolazioni del suono (es. bassi, alti, distribuzione volume, equalizzatore).
- Nel menù dei rispettivi modi operativi (es. radio o modo CD), si possono eseguire le regolazioni per i modi operativi correnti e selezionare le funzioni.

Per aprire il menù,

Premere il pulsante menù (13).

Automaticamente viene aperto il menù del modo operativo corrente, es. il menù radio, se l'apparecchio era nel modo radio quando era stato premuto il pulsante menù (13).

Nota:

Non è possibile richiamare il menù se l'apparecchio è in modo silenzioso ("MUTE").



- (A) Opzione dell'oggetto menù selezionato
- (B) Oggetto menù selezionato
- (C) Oggetto del menù del menù selezionato
- (D) Le frecce indicano in quale direzione si può scorrere nel menù
- (E) Selezione del menù

Per selezionare un menù differente,

> Premere le frecce dell'interruttore < o > (8).

Ritorna dal menù del modo operative corrente al menù di Sistema o Audio. Il menù Radio è anche disponibile in tutti gli altri modi operativi.

Per selezionare e richiamare un oggetto del menù nel menù corrente.

- \triangleright Premere le frecce dell'interruttore $\overline{\wedge}$ o $\underline{\vee}$ (8).
- Premere il pulsante **OK** (4).

Potete uscire da un menù come segue:

- Confermare la selezione con il pulsante OK (4) per tornare indietro ad un livello più alto.
 L'inserimento di testo (es. Il vostro testo di benvenuto personale) deve essere sempre confermato con il pulsante OK (4) per salvare la modifica del testo.
- Il pulsante DIS-ESC (6) fa tornare direttamente al display della sorgente audio attiva.
 I testi inseriti non sono automaticamente salvati.
 Premendo il pulsante DIS-ESC (6) si cancellano i testi inseriti ma non salvati. Tutte le altre regolazioni sono salva.
- In ogni menù esiste l'oggetto "EXIT". Se selezionate "EXIT" e premete il pulsante **OK** (4), Ritornate al livello menù, dal quale siete entrati nel menù corrente.

Se in menù non viene eseguita nessuna selezione o regolazione per circa 8 secondi, il display automaticamente ritorna al display della sorgente audio (nel menù *Bluetooth*[®], questo tempo dura circa 30 secondi).

Le vostre regolazioni – con l'eccezione di quanto detto per i testi inseriti – sono salve.

Riportare alle regolazioni di fabbrica (NOMSET)

Si può riportare l'apparecchio alle regolazioni di fabbrica. Le regolazioni personali, es. Il vostro testo di benvenuto, verranno cancellate nel processo.

- Premere il pulsante menù (13).
- ➤ Premere la freccia dell'interruttore < (8) ripetutamente fino a aprire il menù di sistema "Syst".
- Premere le frecce dell'interruttore ⊼ o ¥ (8) fino a selezionare l'oggetto del menù "NOMSET".
- Mantenere premuto il pulsante **OK** (4) per più di 4 secondi.

"NOM ON" appare brevemente sul display e le regolazioni di fabbrica sono re-installate. La radio brevemente si spegne e automaticamente si accende durante il processo.

Nota:

Se mantenete premuto il pulsante **OK** (4) per meno di 4 secondi, viene mostrata la scritta "NOM OFF". Le vostre regolazioni personali sono mantenute. Premere il pulsante **OK** (4) per selezionare una funzione differente, o premere il pulsante **DIS-ESC** (6) per uscire dal menù.

Porta USB

I seguenti dispositivi USB possono essere collegati all'apparecchio ed usati come sorgente audio:

- Penne USB
- Hard disk USB (con un consumo massimo di corrente attraverso la presa USB pari a 800 mA)
- Lettori MP3 con presa USB

L'apparecchio può leggere formati MP3 o WMA (WMA versione 9, solo senza protezione alla copia DRM).

Nota

Il funzionamento corretto di tutti i dispositivi USB disponibili sul mercato non può essere garantito!

Collegare i dispositivi USB

Per collegare i dispositivi USB, aprire lo sportellino "AUX • ". Inserire il dispositivo USB nella presa USB. Per localizzare la presa USB, consultare il manuale Uso e Manutenzione del veicolo.

Nota:

Spegnere sempre l'apparecchio prima di collegare o scollegare il dispositivo USB ! Il dispositivo USB viene correttamente collegato / scollegato solo spegnedo / accendendo l'apparecchio.

- > Spegnere l'apparecchio mantenendo premuto il pulsante On/Off (10) per più di 2 secondi.
- > Collegare il dispositivo USB con il cavo USB.

Quali caratteristiche devono avere i dispositivi USB?

L'apparecchio riconosce il dispositivo USB solo se la memoria di massa ha le seguenti caratteristiche:

momenta di massa na le seguenti salattenetione.				
Sistema file	FAT16 o FAT32, non NTFS !			
ID3 tags	Versione 1 o 2			
Formato	Solo file MP3 o WMA, cartelle, playlists			
Numero	Max. 1.500 file (cartelle e tracce) per cartella			
Nome dei file	Estensione file ".wma" / ".mp3"			
	Max. 24 caratteri (più caratteri sono possibili, ma viene ridotto il numero massimo dei file)			
	Nessun carattere speciale o accento			
Bit rate	MP3: da 32 a 320 kbps WMA: da 32 a 192 kbps			

In Windows 2000/XP, la formattazione FAT32 crea una partizione di massimo 32 GB. Se usate un dispositivo USB con più di 32 GB, si può presentare un errore di lettura per partizioni addizionali.

Se un numero ampio di file é registrato sul vostro dispositivo USB, la velocità della ricerca file potrebbe essere ridotta.

Selezionare il dispositivo USB quale sorgente audio

Premere il pulsante SRC (12) ripetutamente finché la scritta "USB" appare sul display.

Il display brevemente mostrerà "READING". La lettura inizia.

Se USB viene selezionato quale sorgente audio, il display MP3 viene mostrato. Per ulteriori dettagli, consultare il capitolo "Modo CD/USB (MP3/WMA)".

Fomato CD ed inserimento / rimozione CD

L'apparecchio può leggere i seguenti formati di CD:

CD audio con il logo CompactDisc

Nota

Il funzionamento corretto di CD con la protezione anticopia non può essere garantito!

 CD-R o CD-RW con MP3 o WMA files (WMA versione 9, solo senza protezione alla copia DRM)

Nota:

La qualità dei CD registrati in casa può variare a causa del tipo di CD vergine, del software di scrittura e della velocità di scrittura. Per queste ragioni, é possibile che l'apparecchio non riesca a leggere alcuni CD registrati in casa.

Se non riuscite a leggere i CD-R/CD-RW:

- Usate CD vergini di altra marca o di diverso colore.
- Ridurre la velocità di scrittura quando si registrano i CD.

Quali caratteristiche devono avere i CD MP3 o WMA ?

L'apparecchio legge e mostra i CD MP3 o WMA con le seguenti caratteristiche:

Formato CD	ISO 9660 (Livello 1 o 2) o Joliet			
ID3 tags	Versione 1 o 2			
Formato	Solo file MP3 o WMA, cartelle, playlists			
Numero	Max. 999 tracce in 99 cartelle			
Nome dei file	Estensione file ".wma" / ".mp3"			
	Max. 16 caratteri (più caratteri sono possibili, ma viene ridotto il numero massimo dei file)			
	Nessun carattere speciale o accenti			
Bit rate	MP3: da 32 a 320 kbps WMA: da 32 a 192 kbps			

Inserimento e rimozione CD



ATTENZIONE!

Danno al Lettore CD

CD con etichette o deformati possono danneggiare il Lettore CD.

- Non inserire mini CD (con diametro di 8 cm) o CD danneggiati nella forma.
- Inserire solo CD circolari con diametro di 12 cm.
- Non attaccare etichette al CD, in quanto si possono staccare durante l'uso.

Nota:

Scrivere sui CD solo con penne non contenenti prodotti caustici. Penne con inchiostro permanente possono danneggiare i CD.

Se un CD é presente nel Lettore, premere il pulsante ≜
 (1).

Il CD viene espulso.

Nota:

Anche spegnendo l'apparecchio, il CD viene espulso.

> Rimuovere il CD.

Se il CD non viene rimosso, verrà automaticamente reinserito dopo qualche secondo.

Inserire il CD con il lato scritto / etichetta rivolto verso l'alto nel Lettore CD (2) fino a sentire una certa resistenza. Il CD é automaticamente trascinato dentro.

Il display mostra brevemente la scritta "READING – WAIT" (in lettura – attendere). In seguito, appare:

- Il display audio CD se viene inserito un CD audio.
- II display MP3 se viene inserito un CD MP3 o WMA.

II CD inizia a suonare.

Selezionare il CD come sorgente audio

Potete selezionare un CD inserito come sorgente audio:

Premere il pulsante SRC (12) più volte finché la scritta "CD" (per CD audio) o "MP3" (per CD MP3) appare sul display.

Nota:

Il modo CD può essere selezionato solo se un CD leggibile viene inserito nel lettore.

Per operare il display CD audio, consultare il capitolo "Modo CD (audio)". Per operare il display MP3, consultare il capitolo "Modo CD/USB (MP3/WMA)".

Modo radio

Questo apparecchio può ricevere stazioni radio nei campi di frequenza FM e AM (MW/LW).

Regolare l'apparecchio alle regioni Europa, USA o Tailandia

L'apparecchio é regolato ai campi di frequenze e alle tecnologie delle stazioni delle regioni nel quale é stato acquistato. Questo settaggio ai campi di frequenze e alle tecnologie delle stazioni delle regioni Europa, USA o Tailandia (il settaggio per "EUROPA" si applica anche all'India) può essere regolato. Per fare questo, l'apparecchio deve essere spento:

Premere simultaneamente il pulsante AUDIO (5) ed il pulsante * (9) mentre si accende l'apparecchio.

Il display mostra la scritta "TUNER AREA" e la regolazione corrente assieme all'elenco delle opzioni disponibili.

- Premere le frecce dell'interruttore ⊼ o ¥ (8) per spostarsi tra le regioni EUROPA, USA e TAILANDIA.
- Confermare la scelta con il pulsante OK (4).

Avviare il modo radio per le bande di frequenza FM o AM

Si possono ricevere stazioni radio delle bande di frequenza FM e AM (regione radio USA e TAILANDIA) o FM, MW e LW (regione radio EUROPA).

Per ricevere stazioni della banda di frequenza FM,

Premere il pulsante SRC (12) più volte finché la scritta "FM" appare sul display.

Per ricevere stazioni della banda di frequenza AM o MW/LW,

Premere il pulsante SRC (12) più volte finché la scritta "AM" appare sul display.

La ricezione parte immediatamente con la stazione precedentemente ascoltata, se il veicolo si trova entro l'area di ricezione della stazione.

Nota:

Se l'apparecchio é regolato per la regione radio EUROPA, la stazione ascoltata per ultima nella banda di frequenza MW o LW selezionata per ultima, viene ascoltata quando si seleziona la banda di frequenza AM. Istruzioni su come passare tra le bande di frequenza MW e LW, possono essere trovate nella sezione "Selezionare la banca dati / banda di frequenza " in questo capitolo.

Il display radio



- (A) Banda di frequenza o banca dati e posizione di memoria della stazione selezionata
- (B) Priorità informazioni sul traffico (solo per regione radio EUROPA in modo FM)
- (C) Stato Bluetooth®
- (D) Display per frequenza, nome stazione e testo radio (testo radio solo per regione radio EUROPA in modo FM)
- (E) Selezione menù

Il menù funzione in modo Radio

In modo Radio, é possible travare e memorizzare stazioni nella corrente banda di frequenza e selezionare le stazioni memorizzate (per ulteriori dettagli, per cortesia consultare la sezione "Trovare le stazioni" o "Memorizzare le stazioni manualmente" in questo capitolo).

Tutte le altre funzioni sono disponibili nei seguenti 3 menù nel modo menù:

- List (Elenco): nel menù elenco, le frequenze / stazioni memorizzate nei pulsanti stazione sono mostrate in un elenco e possono essere selezionate.
- Tune (Sintonizzazione): il menù sintonizzazione fonisce funzioni per trovare stazioni e memorizzazione automatica di stazioni.
- Band (Banda): nel menù banda, potete selezionare le banche dati o cambiare tra le bande di frequenza MW e LW nel modo AM per la regione radio EUROPA.

Nel modo radio regolare, "Nom" vien mostrato alla sinistra della selezione menù (E).

Per cambiare da modo Radio regolare a modo Menù,

> Premere il pulsante **DIS-ESC** (6).

Se invece di "Nom", la selezione menù (E) mostra "List", vuol dire che il menù "List" é selezionato. L'opzione del menù "List" (F) viene mostrata



- (E) Selezione menù
- (F) Opzione del menù corrente
- Se necessario, premere le frecce dell'interruttore < o >
 (8) per cambiare tra i menù "List", "Tune" e "Band".

Le opzioni del menù selezione (F) vengono mostrate.

Nota:

Automaticamente 8 secondi dopo l'ultima pressione di un pulsante, si esce dal modo menu. Per cambiare al modo radio regolare più velocemente, premere il pulsante **DIS-ESC** (6).

Selezionare la banca dati / banda di frequenza

La banda di frequenza FM é dotata di 2 banche dati FM e FMT ognuna con 10 posizioni di memoria.

Per la regione radio USA e TAILANDIA, la banda di frequenza AM é dotata di 2 banche dati AM e AMT ognuna con 10 posizioni di memoria. Per la regione radio EUROPA, le 2 banche dati MW e LW sono disponibili per la corrispondente banda di frequenza ognuna con 10 posizioni di memoria.

Come selezionare la banca dati nella corrente banda di frequenza FM o AM:

- Per cambiare al modo menu, premere il pulsante **DIS- ESC** (6).
- Premere la freccia dell'interruttore > (8) 2 volte per aprire il menù "Band".
- Premere le frecce dell'interruttore ⊼ o ¥ (8) per selezionare la banda di frequenza o banca dati desiderata.
- > Premere il pulsante **OK** (4).

La banda di frequenza o banca dati desiderata è selezionata. Si esce automaticamente dal modo menù dopo un breve periodo di tempo. Potete eseguire le seguenti azioni in questa banda di frequenza / banca dati:

- Sintonizzare una stazione
- Memorizzare una stazione

Sintonizzare una stazione

Vi sono 3 modi per sintonizzare una stazione:

- sintonizzare una stazione automaticamente (ricerca stazioni)
- sintonizzare una stazione manualmente
- selezionare una stazione memorizzata

Ricerca stazioni

Premere le frecce dell'interruttore ⊼ o ¥ (8).

Nota:

Se si tengono permute le frecce dell'interruttore $\overline{\wedge}$ o $\underline{\vee}$ (8), automaticamente vengono scartate le stazioni trovate finché non vengono rilasciate nuovamente le frecce dell'interruttore.

La radio ricerca la stazione ricevibile seguente nella corrente banda di frequenza. La sensibilità fissata della ricerca stazioni (sezione "Cambiare la sensibilità della ricerca stazioni") e le seguenti regolazioni sono prese in considerazione:

- Selezione "PTY TYPE" nel menù "TUNER" (solo in modo FM per la regione radio USA e EUROPA): La radio ricerca stazioni che trasmettono con PTY TYPE (programma tipo).
- Selezione "TRAFFIC" nel menù "TUNER" (solo in modo FM per la regione radio USA e EUROPA): La radio ricerca esclusivamente stazioni con informazioni sul traffico e con priorità per gli annunci sul traffico.

Sintonizzare una stazione manualmente

Nota

Per la regione radio EUROPA, la ricerca manuale delle stazioni é possibile solo se la funzione RDS viene disattivata. Se la funzione RDS viene attivata, si possono scorrere le stazioni che trasmettono nella località in cui vi trovate.

➤ Premere una volta le frecce dell'interruttore < o > (8) o più volte per cambiare la frequenza in piccoli passi.

Selezionare una stazione memorizzata

- > Selezionare la banda di frequenza o banca dati desiderata.
- > Premere uno dei pulsanti stazione 0 9 (9).

Oppure nel menù List:

Per cambiare al modo menù, premere il pulsante DIS-ESC (6).

Il menù "List" viene selezionato.

- \triangleright Premere le frecce dell'interruttore $\overline{\wedge}$ o $\underline{\vee}$ (8) per selezionare la frequenza o la stazione dall'elenco.
- > Premere il pulsante **OK** (4).

La stazione memorizzata viene ascoltata, a condizione che possa essere ricevuta nella posizione dove si trova il veicolo.

La frequenza della stazione o il nome della stazione appaiono sul display.

Memorizzare le stazioni

Vi sono 2 modi per memorizzare le stazioni:

- Memorizzare le stazioni manualmente
- Ricercare e memorizzare le stazioni automaticamente (Travelstore)

Memorizzare le stazioni manualmente

Dopo aver sintonizzato una stazione, questa può essere memorizzata come segue:

➤ Premere uno dei pulsate stazione **0 - 9** (9) per circa 2 secondi al quale volete assegnare la stazione.

Oppure nel menù List:

Per cambiare al modo menù, premere il pulsante DIS-ESC (6).

Il menù "List" viene selezionato.

- Premere le frecce dell'interruttore ⊼ o ¥ (8) per selezionare la posizione di memoria nell'elenco.
- ➤ Mantenere premuto il pulsante **OK** (4) per circa 2 secondi.

L'elenco mostra la frequenza o il nome della stazione alla posizione di memoria selezionata. La stazione è stata memorizzata.

Ricercare e memorizzare le stazioni automaticamente

Potete ricercare e memorizzare automaticamente le 10 stazioni FM o AM offrendo la ricezione più forte nella

regione nella banca dati FMT o AMT. Stazioni che erano state precedentemente memorizzate nella banca dati FMT saranno automaticamente cancellate.

Nota:

Nelle regioni radio TAILANDIA e EUROPA, la funzione Travelstore non è disponibile per la banda di frequenza AM (MW, LW).

Per cambiare al modo menù, premere il pulsante DIS-ESC (6).

Il menù "List" viene selezionato.

Premere la freccia dell'interruttore > (8) per aprire il menù "Tune".

La funzione "BANDSCAN" viene selezionata.

Premere le frecce dell'interruttore ⊼ o ¥ (8) per selezionare la funzione "T-STORE".

La scritta "TRAVEL STORE" appare sul display.

> Premere il pulsante **OK** (4).

La radio inizia a memorizzare automaticamente le stazioni. Una volta che la memorizzazione è completata, la radio attiva la stazione alla posizione 1 del livello FMT o AMT.

Telefonate con Bluetooth®

Il modulo *Bluetooth*[®] integrato in un vostro apparecchio permette un uso a mani libere del telefono tramite una connessione *Bluetooth*[®]. Il telefono cellulare può rimanere in borsa o nel cassetto portaoggetti e quindi avete entrambe le mani libere per guidare il veicolo.

Oltre ai telefoni cellulari, potete collegare all'apparecchio tramite *Bluetooth*[®] lettori MP3 e ascoltare contenuti audio in streaming *Bluetooth*[®]. Per ulteriori dettagli, consultare il capitolo "Modo streaming *Bluetooth*[®]".

Preparazione Bluetooth®

Prerequisiti per telefonate con *Bluetooth*[®] sono un telefono cellulare *Bluetooth*[®] e l'installazione di un microfono supplementare (vedi istruzioni di montaggio).

Nota:

Usare solo microfoni forniti. Microfoni convenzionali non sono adatti ad una connessione a questo apparecchio.

Contattare il Servizio Assistenza del Costruttore della radio per avere l'elenco dei telefoni cellulari compatibili con il sistema audio del veicolo.

La tecnologia *Bluetooth*[®] consiste in una connessione senza cavi a corto raggio. Per ciò, i telefoni cellulari devono essere posti nelle vicinanze del veicolo (o all'interno dello stesso).

Come viene stabilita una connessione Bluetooth®?

Per cominciare, il telefono e il sistema audio si devono riconoscere a vicenda, ad es. devono essere abbinati. Quando si abbinano i dispositivi, una connessione *Bluetooth*[®] é stabilita di consequenza. Questa connessione

rimane attiva finché il telefono rimane entro il raggio di azione. Se la connessione viene interrotta, ad es. quando si porta il telefono fuori dal raggio di azione, la connessione viene automaticamente ristabilita non appena si rientra nel raggio di azione dell'antenna.

Se volete collegare un altro telefono cellulare con il sistema audio, lo potete fare manualmente (consultare la sezione "Gestione dispositivi *Bluetooth*® abbinati" in questo capitolo). Se l'apparecchio radio viene spento e ri-acceso, automaticamente cerca di stabilire una connessione con il telefono principale (vedi la sezione "Determinare il telefono principale"). Se il telefono principale non si trova entro il raggio di azione o è spento, l'apparecchio radio cerca di stabilire una connessione con un altro telefono abbinato, nell'ordine con il quale erano stati connessi i vari telefoni.

Aprire il menù Bluetooth®

Il menù *Bluetooth*® contiene tutte le regolazioni e le funzioni richieste

Per aprire il menù Bluetooth®,

- > Premere il pulsante menù (13).
- ➤ Premere le frecce dell'interruttore < (8) più volte fino ad aprire il menù di sistema.

Il menù "BT" viene selezionato.

Premere il pulsante **OK** (4) per richiamare il menù oggetti.
 Il menù *Bluetooth*[®] si apre.

Nota:

Se un processo *Bluetooth*[®] é in corso (es. abbinamento di un telefonino o scarico di una rubrica), non potete aprire il menù *Bluetooth*[®] per la durata del processo. Un messaggio corrispondente appare sul display. Per tornare alla sorgente audio corrente, premere il pulsante **DIS-ESC** (6).

Abbinare il telefono cellulare

L'apparecchio radio può essere abbinato fino a 5 telefoni cellulari *Bluetooth*® o altri dispositivi quali lettori MP3. Se si abbina un sesto telefonino, il dispositivo *Bluetooth*® abbinato per primo viene disabbinato.

Per abbinare un telefono cellulare,

Aprire il menù Bluetooth[®].

Il menù "PAIR" viene selezionato.

Premere il pulsante **OK** (4) per richiamare il menù oggetti.

Il menù dispositivo si apre. L'oggetto menù "PHONE" (telefono cellulare) viene selezionato.

Premere il pulsante OK (4).

Il display mostra il numero PIN della connessione ${\it Bluetooth}^{\it @}$. Il telefono cellulare ${\it Bluetooth}^{\it @}$ può ora venire abbinato.

Se richiesto, inserire il PIN mostrato dal telefono cellulare.

Il sistema audio stabilisce indipendentemente una connessione *Bluetooth*[®] al telefono cellulare che era stato

abbinato per ultimo e che é disponibile. Mentre una connessione *Bluetooth*® viene stabilita, il simbolo *Bluetooth*® sul display lampeggia. Se la connessione è stata stabilita, la scritta "DEVICE CONNECTED" (dispositivo connesso) viene brevemente mostrata sul display, ed appare il simbolo di forza per il segnale *Bluetooth*®. Se non può essere stabilita alcuna connessione, allora appare la scritta "CONNECTION FAILED" (connessione fallita).

Note:

- Il tempo richiesto per la connessione dipende dal telefono cellulare e può variare da telefono a telefono.
- La forza del segnale Bluetooth[®] viene mostrata solo se é supportata dal telefono connesso.

Connessione automatica del telefono cellulare

Durante l'avvio, il sistema audio cerca automaticamente di stabilire una connessione *Bluetooth*® con il telefono cellulare connesso per ultimo o con il primo dispositivo nell'elenco dei dispositivi abbinati.

Dopo che la connessione viene stabilita, appare brevemente sullo schermo la scritta "DEVICE CONNECTED" (dispositivo connesso).

Se la connessione non può essere stabilita, il display mostra un messaggio corrispondente:

 CONNECTION FAILED – DEVICE NOT FOUND (connessione fallita – dispositivo non trovato): Il sistema audio non trova il telefono cellulare, es. perché il

- telefono é spento o la sua funzione *Bluetooth*® non é attiva
- CONNECTION FAILED (connessione fallita): Il sistema audio trova il telefono cellulare, ma la connessione non può essere stabilita a causa di un errore Bluetooth[®].

In questi due casi, il sistema audio continua a provare la connessione. Se provate a richiamare la funzione Bluetooth® sul sistema audio, appare la scritta "BLUETOOTH LINK BUSY – PRESS REJECT KEY TO CANCEL" (collegamento BT occupato – premere pulsante espulsione per cancellare). Se volete cancellare il tentativo della connessione, premere il pulsante (7). Se necessario, provare a stabilire la connessione al telefono cellulare nell'elenco dei dispositivi (vedi la sezione "Gestione dispositivi abbinati Bluetooth® nell'elenco dei dispositivi").

Determinare il telefono principale

Se abbinate diversi telefoni con l'apparecchio radio, potete determinare un telefono principale. Il telefono principale ha una priorità più alta rispetto agli altri telefoni abbinati:

- Quando si accende l'apparecchio radio, all'inizio cerca di stabilire una connessione con il telefono principale.
 Solo se il telefono principale non é disponibile, l'apparecchio radio cerca di stabilire una connessione con l'ultimo telefono abbinato.
- Se voi abbinate un sesto dispositivo Bluetooth[®], il primo dispositivo abbinato viene cancellato. Durante il processo, il telefono principale rimane sempre abbinato, anche se fosse il primo dispositivo Bluetooth[®] dell'elenco. Verrà invece cancellato il successivo dispositivo Bluetooth[®] dell'elenco.

- > Aprire il menù Bluetooth[®].
- Premere le frecce dell'interruttore ⊼ o ¥ (8) fino a selezionare l'oggetto menù "MASTER".
- Premere il pulsante **OK** (4) per richiamare l'oggetto menu.

Viene mostrato l'elenco dei telefoni cellulari abbinati.

- Premere le frecce dell'interruttore $\overline{\wedge}$ o $\underline{\vee}$ (8) per selezionare un telefono.
- > Premere il pulsante **OK** (4).

Il telefono selezionato viene definite come telefono principale ed identificato da una "M".

Per cancellare il telefono principale,

- > Premere il pulsante **OK** (4).

Selezionare l'opzione "DELETE" nel sottomenù.

> Premere il pulsante **OK** (4).

Il display mostra brevemente la scritta "DELETED MASTER", e si ritorna all'elenco dei telefoni abbinati.

Nota

Dopo la cancellazione, nessun telefono é definito come telefono principale. In ogni modo, il telefono principale precedente rimane abbinato.

Gestione dispositivi Bluetooth® abbinati

Nel menù *Bluetooth*[®], potete gestire i dispositivi *Bluetooth*[®] abbinati (telefoni cellulari e dispositivi come lettori MP3). La funzione "DEL ALL" permette di disabbinare tutti i dispositivi Bluetooth® abbinati.

I dispositivi abbinati vengono mostrati nell'elenco dei dispositivi (DEV LIST). Potete:

- Sconnettere la connessione al dispositivo Bluetooth[®] attualmente connesso (DISCON)
- Stabilire una connessione ad uno dei dispositivi Bluetooth® abbinati (CONNECT)
- Disabbinare un dispositivo Bluetooth® (DELETE)

Disabbinare tutti i dispositivi Bluetooth® abbinati

- > Aprire il menù Bluetooth®.
- Premere le frecce dell'interruttore ⊼ o ¥ (8) fino a selezionare il menù oggetto "DEL ALL".
- Premere il pulsante **OK** (4) per richiamere il menù oggetto.

Viene selezionato l'oggetto menù "YES".

Premere il pulsante **OK** (4) per disabbinare tutti i dispositivi *Bluetooth*[®] abbinati.

Il display mostra brevemente la scritta "DELETED ALL DEVICES" (cancellati tutti i dispositivi) e ritorna al menù *Bluetooth*[®].

OPPURE:

- ➤ Usare le frecce dell'interruttore 木 o ¥ (8) per selezionare l'oggetto menù "NO" o "EXIT".
- Premere il pulsante **OK** (4) per lasciare tutti i dispositivi Bluetooth[®] abbinati come sono e ritornare al menù Bluetooth[®].

Gestione dei dispositivi *Bluetooth*® abbinati nell'elenco dei dispositivi

Per gestire i dispositivi *Bluetooth*® abbinati nell'elenco dispositivi,

- > Aprire il menù Bluetooth®.
- Premere le frecce dell'interruttore ⊼ o ¥ (8) fino a selezionare il menù oggetto "DEV LIST".
- Premere il pulsante **OK** (4) per richiamere il menù oggetto.
- ➤ Usare le frecce dell'interruttore ⊼ o ¥ (8) per selezionare quali telefoni cellulari (PHONE) o quali dispositivi come lettori MP3 (STREAM) possono essere gestiti.
- > Premere il pulsante **OK** (4).
- > Premere il pulsante **OK** (4).

- > Selezionare una delle funzioni seguenti con le frecce dell'interruttore ⊼ o ⊻ (8):
 - "CONNECT" (connettere): Il dispositivo Bluetooth[®] selezionato é connesso.
 - "DISCON" (disconnettere): La connessione con il dispositivo Bluetooth[®] selezionato é disconnessa.
 - "DELETE" (cancellare): Il dispositivo Bluetooth[®] selezionato è disabbinato.

Nota:

La funzione "DISCON" é disponibile solo con il dispositivo *Bluetooth*® attualmente connesso, mentre la funzione "CONNECT" é disponibile solo per gli altri dispositivi *Bluetooth*® abbinati.

> Premere il pulsante **OK** (4).

Prima di ritornare all'elenco dei dispositivi, vengono mostrati sul display i seguenti messaggi:

- Se selezionate "CONNECT": Prima "CONNECTING" (l'apparecchio radio cerca di stabilire la connessione), poi "DEVICE CONNECTED" (la connessione viene stabilita) o "CONNECTION FAILED – DEVICE NOT FOUND" (la connessione non viene stabilita).
- Se selezionate "DISCON": " DEVICE DISCONNECTED" (la connessione al dispositivo é stata interrotta).
- Se selezionate "DELETE": "DELETED DEVICE " (il dispositivo non è abbinato). Se selezionate l'ultimo dispositivo dell'elenco, viene brevemente mostrata la scritta "EMPTY" (elenco vuoto) e si ritorna al menù Bluetooth®.

Rispondere / rifiutare una chiamata

Se state ricevendo una telefonata, Il display mostra la scritta "INCOMING CALL" (chiamata in arrivo) e il numero di telefono del chiamante o la posizione nella rubrica. La sorgente audio viene silenziata e la suoneria della chiamata viene passata agli altoparlanti. Se il telefono cellulare non invia una suoneria, l'apparecchio radio genera una propria suoneria.

In caso di chiamata in arrivo, dovete rispondere o rifiutare la chiamata. Durante questo tempo, non é possible effettuare altre operazioni con il sistema audio.

Per rifiutare la chiamata,

> Premere il pulsante (7).

Il display mostra la scritta "CALL ENDED" (chiamata chiusa).

Per rispondere alla chiamata,

> Premere il pulsante (11).

Il display mostra la scritta "IN CALL – HANDSFREE" (chiamata in corso – mani libere). La voce del chiamante viene passata agli altoparlanti.

Note:

- Durante la chiamata, potete regolare il volume con il controllo volume (10).
- Durante la chiamata Bluetooth®, non viene trasmesso alcun messaggio sul traffico.

Effettuare una chiamata (DIAL NEW)

Vi sono più modi per effettuare una chiamata tramite il sistema audio del veicolo:

- Inserire e chiamare un numero di telefono o memorizzarlo in un pulsante dei pulsanti alfanumerici (9) (vedi questa sezione e la sezione "Composizione breve").
- Chiamare un numero memorizzato in un pulsante delle chiavi (9) (vedi la sezione "Composizione breve").
- Chiamare un numero memorizzato nella rubrica dell'apparecchio radio (vedi la sezione "Memorizzare e chiamare un numero dalla rubrica dell'apparecchio" e la sezione "Composizione breve"). Se il cellulare sopporta la composizione a voce, potete chiamare un numero dall'apparecchio con la voce (vedi la sezione "Composizione breve").
- Chiamare un numero memorizzato nella rubrica del telefono cellulare connesso (anche tramite la composizione a voce, vedi la sezione "Rubrica del telefono cellulare" e la sezione "Composizione breve").
- Chiamare un numero dal registro storico (vedi la sezione "Chiamare un numero dal registro storico" e la sezione "Composizione breve").

Per inserire un numero di telefono e chiamare,

- Aprire il menù Bluetooth[®].
- Premere le frecce dell'interruttore ⊼ o ¥ (8) fino a selezionare il menù oggetto "DIAL NEW".
- Premere il pulsante **OK** (4) per richiamere il menù oggetto.

Si può ora inserire il numero di telefono:

Inserire la sequenza dei numeri premendo i corrispondenti pulsanti alfanumerici(9).

Dopo l'inserimento di una cifra, l'apparecchio automaticamente passa alla posizione successiva. Per correggere un errore di inserimento, selezionare la cifra corrispondente premendo sulle frecce dell'interruttore \lt o \gt (8).

Per chiamare il numero di telefono inserito,

Premere il pulsante (11).

Il display mostra la scritta "CALLING" e il numero digitato o la posizione nella rubrica.

Per memorizzare il numero inserito in uno dei pulsanti alfanumerici **0** - **9** (9),

> Premere il pulsante **OK** (4).

Il display mostra la scritta "Press Number Key To Store Or Press ACCEPT To Call" (premere il pulsante per memorizzare o premere ACCEPT per chiamare).

> Premere il numero desiderato tra i pulsanti (9).

Sul display brevemente appare la scritta "Number Saved" (numero salvato). Il numero inserito é memorizzato nel pulsante selezionato delle chiavi (9) e si ritorna al menù.

Note

- Si possono m,emorizzare fino a 10 numeri nei pulsanti 0 - 9 dei pulsanti alfanumerici (9).
- Se salvate un numero in un pulsante che aveva già registrato un altro numero, questo viene automaticamente sostituito.

 Se non inserite alcun numero, viene mostrata brevemente la scritta "NO NUMBER TO SAVE" (nessun numero da salvare) dopo aver premuto il pulsante 0 - 9 (9) e si ritorna all'inserimento numeri.

Terminare una chiamata

Per terminare una chiamata,

Premere il pulsante (7).

Il display mostra la scritta"CALL ENDED".

Deviare una telefonata in corso al telefono cellulare

Automaticamente, la voce della persona chiamante viene passata agli altoparlanti del veicolo durante la telefonata. Potete deviare la chiamata al vostro telefono cellulare:

> Premere brevemente il pulsante (11).

Il display mostra la scritta "IN CALL – HEADSET" (chiamata in corso – cuffia). Gli altoparlanti nel veicolo sono silenziati e la voce del vostro chiamante viene deviata al telefono cellulare. Premendo nuovamente il pulsante (11), il suono ritorna di nuovo agli altoparlanti del veicolo ed il display mostra la scritta "IN CALL – HANDSFREE" (chiamata in corso – mani libere).

Oppure:

> Premere il pulsante **On/Off** (10) per più di 2 secondi.

Il sistema audio del veicolo viene spento e la telefonata viene deviata al telefono cellulare.

Memorizzare e chiamare un numero di telefono dalla rubrica dell'apparecchio radio

L'apparecchio radio é provvisto di una propria rubrica nella quale potete memorizzare 10 posizioni. Ogni posizione consiste di un nome e di un numero di telefono. I numeri memorizzati nella rubrica dell'apparecchio radio sono disponibili independentemente dal telefono cellulare attualmente connesso.

Memorizzare i numeri di telefono

Per memorizzare una posizione nella rubrica dell'apparecchio,

- Aprire il menù Bluetooth[®].
- Premere le frecce dell'interruttore ⊼ o ¥ (8) fino a selezionare il menù oggetto "RAD PBK".
- > Premere il pulsante **OK** (4) per richiamere il menù oggetto.

Selezionare il menù oggetto "ADD NEW".

> Premere il pulsante **OK** (4).

Potete inserire il nome della posizione fino ad un massimo di 14 caratteri:

 Inserire il nome premendo il corrispondente pulsante (9). Selezionare la lettera desiderata, se necessario premendo il pulsante più volte.

Dopo aver inserito una lettera, l'apparecchio radio automaticamente passerà alla successiva. Per correggere ogni eventuale errore, selezionare la lettera corrispondente premendo le frecce dell'interruttore < o > (8) e digitare nuovamente.

Dopo aver inserito il nome completo,

> Premere il pulsante **OK** (4).

Potete inserire il numero della posizione fino ad un massimo di 14 cifre:

Inserire il numero premendo il corrispondente pulsante dei pulsanti alfanumerici (9).

Dopo aver inserito il numero di telefono completo,

> Premere il pulsante **OK** (4).

La nuova posizione é memorizzata. Si ritorna al menù.

Chiamare un numero di telefono

Per chiamare un numero memorizzato nella rubrica dell'apparecchio radio,

- Aprire il menù Bluetooth[®].
- Premere le frecce dell'interruttore ⊼ o ¥ (8) fino a selezionare il menù oggetto "RAD PBK".
- Premere il pulsante **OK** (4) per richiamere il menù oggetto.
- Premere le frecce dell'interruttore ⊼ o ¥ (8) fino a selezionare il menù oggetto "VIEW PBK".
- > Premere il pulsante **OK** (4).

Vengono mostrate le posizioni della rubrica dell'apparecchio.

Selezionare la posizione desiderata con le frecce dell'interruttore $\overline{\Lambda}$ o $\underline{\vee}$ (8).

Premere il pulsante (11) per fare la chiamata.

Il display mostra la scritta"CALLING" e la posizione selezionata nella rubrica.

Modificare una posizione

Per modificare una posizione esistente nella rubrica,

- Aprire il menù Bluetooth[®].
- ▶ Premere le frecce dell'interruttore o (8) fino a selezionare il menù oggetto "RAD PBK".
- Premere il pulsante OK (4) per richiamere il menù oggetto.
- Premere le frecce dell'interruttore ⊼ o ¥ (8) fino a selezionare il menù oggetto "EDIT PBK".
- > Premere il pulsante **OK** (4).

Vengono mostrate le posizioni della rubrica dell'apparecchio.

- Premere il pulsante **OK** (4).

Potete ora modificare il nome della posizione:

- Se necessario, premere le frecce dell'interruttore < o >
 (8) per selezionare la posizione.
- > Inserire i caratteri desiderati premendo i pulsanti corrispondenti (9) una o più volte.

Dopo aver modificato il nome,

Premere il pulsante OK (4).

Ora si può modificare il numero di telefono:

- Se necessario, premere le frecce dell'interruttore < o >
 (8) per selezionare la posizione.
- Inserire le cifre desiderate premendo il pulsante alfanumerico corrispondente (9).

Dopo aver modificato il numero di telefono,

> Premere il pulsante **OK** (4).

La posizione modificata viene memorizzata. Si torna al menù.

Cancellare posizioni

Per cancellare una posizione esistente dalla rubrica dell'apparecchio,

- Aprire il menù Bluetooth[®].
- Premere le frecce dell'interruttore ⊼ o ¥ (8) fino a selezionare il menù oggetto "RAD PBK".
- Premere il pulsante **OK** (4) per richiamere il menù oggetto.
- Premere le frecce dell'interruttore ⊼ o ¥ (8) fino a selezionare il menù oggetto "DELETE".
- > Premere il pulsante **OK** (4).

Vengono mostrate le posizioni della rubrica.

- Premere il pulsante OK (4).

Sul display appare brevemente la scritta "CONTACT DELETED". La posizione selezionata viene cancellata e si ritorna al menù.

Nota:

Per cancellare tutti le posizioni della rubrica, selezionare il menù oggetto "DEL ALL" invece di

"DELETE" e premere il pulsante **OK** (4). Usare le frecce dell'interruttore $\overline{\wedge}$ o $\underline{\vee}$ (8) per selezionare "YES" e premere il pulsante **OK** (4). Il display mostra brevemente la scritta "DELETED ALL CONTACTS" e si ritorna al menù.

La rubrica del telefono cellulare

Potete caricare la rubrica del telefono cellulare nell'apparecchio radio e quindi selezionare e chiamare posizioni dalla rubrica del telefono attraverso l'apparecchio radio.

Nota:

Scaricare la rubrica del telefono cellulare significa che le posizioni vengono copiate dal telefono cellulare all'apparecchio radio. La rubrica del telefono cellulare **non** viene cancellata durante il processo.

L'apparecchio radio consente di caricare fino a 3 telefoni cellulari con massimo 500 posizioni l'uno. Ogni posizione può contenere fino a 4 differenti numeri di telefono, ad es. numero privato, d'uffico e del cellulare di una persona.

Scaricare una rubrica

Per scaricare una rubrica,

- Aprire il menù Bluetooth[®].
- Premere le frecce dell'interruttore ⊼ o ¥ (8) fino a selezionare il menù oggetto "PBK DNL".
- Premere il pulsante **OK** (4) per richiamere il menù oggetto.

Lo scarico della rubrica dal telefono cellulare all'apparecchio inizia. Sullo schermo appare la scritta "PHONEBOOK DOWNLOADING – PLEASE WAIT" (scarico rubrica –

attendere prego). Una volta completato lo scarico, viene mostrata la scritta "DOWNLOAD COMPLETE" (scarico completo); se lo scarico non ha avuto successo viene mostrato "DOWNLOAD FAILED" (scarico fallito).

Nota:

Se l'apparecchio é nel modo streaming *Bluetooth*[®] mentre la rubrica viene scaricata, il trasferimento audio é interrotto per la durata dello scarico della rubrica.

Chiamare una posizione della rubrica

Nota:

Solo la rubrica del telefono cellulare attualmente collegato é disponibile (se questa rubrica è stata già scaricata nell'apparecchio).

Per chiamare una posizione nella rubrica del telefono,

- Aprire il menù Bluetooth[®].
- Premere le frecce dell'interruttore ⊼ o ¥ (8) fino a selezionare il menù oggetto "MOB PBK".
- Premere il pulsante **OK** (4) per richiamere il menù oggetto.

Le posizioni della rubrica vengono mostrate.

Selezionare le posizioni desiderate con le frecce dell'interruttore

→ o

✓ (8).

Nota:

Per raggiungere la posizione desiderata più velocemente, premere il pulsante dei pulsanti alfanumerici (9) con la corrispondente lettera iniziale.

In ogni caso, vengono mostrati i primi numeri disponibili per le posizioni attualmente selezionate. Se numeri addizionali sono disponibili nella stessa posizione, ad es. un numero di telefono dell'ufficio o del telefono cellulare, viene indicato con un simbolo corrispondente sul display.

Per chiamare il primo numero della posizione,

Premere il pulsante (11).

Oppure:

Per chiamare un numero differente delle posizioni,

> Premere il pulsante **OK** (4).

Vengono mostrati tutti i numeri memorizzati in una posizione.

- Selezionare il numero desiderato con le frecce dell'interruttore ⊼ o ¥ (8).
- Premere il pulsante 🔭 (11).

La chiamata viene effettuata. La scritta "CALLING" (chiamata in corso) ed il nome della posizione vengono mostrate sul display.

Chiamare un numero dal registro storico

Nota:

Il registro storico del telefono cellulare é disponibile solo se viene supportato dal telefono cellulare.

Il registro storico del telefono cellulare viene automaticamente scaricato dopo aver stabilito la connessione Bluetooth[®]. I seguenti numeri di telefono sono memorizzati nel registro storico del telefono cellulare:

- I numeri digitati
- I numeri delle chiamate ricevute
- I numeri delle chiamate perse

Per chiamare uno di questi numeri.

- Aprire il menù Bluetooth[®].
- Premere le frecce dell'interruttore ⊼ o ¥ (8) fino a selezionare il menù oggetto "CALL LOG".
- Premere il pulsante **OK** (4) per richiamere il menù oggetto.
- Premere le frecce dell'interruttore ⊼ o Y (8) per selezionare uno dei seguenti menù oggetto:
 - RECEIVED: chiamate ricevute
 - MISSED: chiamate perse
 - DIALED: numeri digitati
- Premere il pulsante **OK** (4) per richiamere il menù oggetto.

Vengono mostraste le posizioni dell'elenco corrispondente. Se disponibili, vengono mostrate la data e l'orario delle posizioni selezionate.

Nota:

Ogni elenco contiene fino a 5 posizioni. L'ordine dell'elenco è determinato dal telefono cellulare.

- Selezionare la posizione desiderata con le frecce dell'interruttore ⊼ o ¥ (8).
- Premere il pulsante (11) per effettuare la chiamata.

Composizione breve

La funzione composizione breve permette la selezione diretta del numero di telefono e l'accesso ai numeri che sono stati memorizzati in un pulsante alfanumerico (9), alla rubrica dell'apparecchio, alla rubrica tranferita dal telefono cellulare, all'elenco del registro storico e alla funzione composizione a voce.

Per usare la composizione breve,

Durante l'ascolto della sorgente audio corrente, premere il pulsante (11).

Viene mostrato un menù con il seguente elenco:

- MOB PBK: Rubrica caricata dal telefono cellulare
- RAD PBK: Rubrica dell'apparecchio radio
- RECEIVED: Chiamate ricevute
- MISSED: Chiamate perse
- DIALED: Numeri digitati
- VR DIAL: Chiamate vocali

Per inserire un numero direttamente,

 Inserire il numero in sequenza, premendo i relativi pulsanti alfanumerici (9). Il menù per inserire i numeri si apre automaticamente dopo avere premuto il primo numero. Dopo aver inserito una cifra, l'apparecchio automaticamente consente l'inserimento della successiva. Per correggere un errore di inserimento, selezionare la cifra corrispondente premendo le frecce dell'interruttore \leq 0 \geq (8) e poi ridigitare.

Per chiamare un numero di telefono inserito,

Premere il pulsante (11).

Per chiamare un numero memorizzato in uno dei pulsanti alfanumerici $\mathbf{0} - \mathbf{9}$ (9),

> Tenere premuto il corrispondente pulsante alfanumerico (9) per più di 2 secondi.

Per digitare un numero da una delle rubriche o uno degli elenchi del registro storico,

- > Selezionare il menù oggetto desiderato con le frecce dell'interruttore ⊼ o ⊻ (8).
- > Premere il pulsante **OK** (4).
- Selezionare la posizione desiderata o il numero con le frecce dell'interruttore $\overline{\Lambda}$ o $\underline{\vee}$ (8).
- Premere il pulsante (11) per effettuare la chiamata.

Per usare la chiamata vocale,

➤ Usare le frecce dell'interruttore 木 o ¥ (8) per selezionare il menù oggetto "VR DIAL". > Premere il pulsante **OK** (4).

La ricognizione vocale è attivata. Sul display appare la scritta "SPEAK NOW" (parlare ora).

Note:

- La durata per la ricognizione vocale dipende dal telefono cellulare connesso.
- Se non è connesso nessun telefono, sul display appare brevemente la scritta "VOICE DIAL FAILED – NO BLUETOOTH CONNECTION" (riconoscimento vocale non attivato – connessione bluetooth mancante).
- Se la funzione ricognizione vocale del telefono cellulare é spenta, sul display appare brevemente la scritta "VOICE RECOGNITION LINK NOT ACTIVE" (ricognizione vocale non attiva).
- > Pronunciare il nome del numero di telefono desiderato.

Note:

- Se il nome pronunciato non viene riconosciuto, sul display appare brevemente la scritta "VOICE RECOGNITION LINK NOT ACTIVE" (ricognizione vocale non attiva).
- Per cancellare la ricognizione vocale e ritornare all'ultima sorgente audio, premere il pulsante
 (7).
- Per usare la chiamata vocale, questa funzione deve essere supportata dal vostro telefono cellulare e essere attivata.

La chiamata viene effettuata.

Cambiare il PIN (PIN NUM)

Se volete abbinare un telefono cellulare con il sistema audio del veicolo, dovete inserire il PIN "1234". Questo PIN può anche essere modificato:

- > Aprire il menù *Bluetooth*®.
- Premere le frecce dell'interruttore ⊼ o ¥ (8) fino a selezionare il menù oggetto "PIN NUM".
- Premere il pulsante **OK** (4) per richiamare il menù oggetto.

Potete ora inserire il nuovo PIN:

Inserire il numero in sequenza premendo i corrispondenti pulsanti alfanumerici (9).

Dopo aver inserito una cifra, l'apparecchio automaticamente consente l'inserimento della successiva. Per correggere un errore di inserimento, selezionare la cifra corrispondente premendo le frecce dell'interruttore < o > (8) e poi ridigitare.

Dopo aver inserito il nuovo numero PIN ,

> Premere il pulsante **OK** (4).

Sul display appare brevemente la scritta "PIN NUMBER SAVED" (numero PIN salvato). Il nuovo numero PIN viene memorizzato e si ritorna al menù.

Cambiare il nome *Bluetooth*® dell'apparecchio radio (RAD NAME)

Il nome *Bluetooth*[®] dell'apparecchio radio con il quale viene identificato dagli altri dispositivi *Bluetooth*[®] è registrato come "TATA" in fabbrica. Per cambiare questo nome,

- Aprire il menù Bluetooth[®].
- Premere le frecce dell'interruttore ⊼ o ¥ (8) fino a selezionare il menù oggetto "RAD NAME".
- Premere il pulsante **OK** (4) per richiamere il menù oggetto.

Potete ora inserire il nuovo nome *Bluetooth*®:

Inserire il nome premendo i corrispondenti pulsanti alfanumerici (9). Selezionare la lettera desiderata, se necessario premendo il pulsante più volte.

Dopo aver inserito una lettera, l'apparecchio automaticamente consente l'inserimento della successiva. Per correggere un errore di inserimento, selezionare la lettera corrispondente premendo le frecce dell'interruttore < o > (8) e poi ridigitare.

Dopo aver inserito il nome completo,

> Premere il pulsante **OK** (4).

Sul display appare brevemente la scritta "RADIO NAME SAVED" (nome radio salvato). Il nuovo nome *Bluetooth*[®] viene memorizzato e si ritorna al menù.

8 622 406 208 IT